

Čištění hlavice manuální pumpy



Zmáčkнем páku pumpy a tím zvedneme vnitřní válec.



Válec podržíme prsty druhé ruky vysunutý a vyjmeme páku.



Páku otočíme a “vzhůru nohama” ji vsuneme zpět do otvoru ve válci...



... a následně s ní otočíme proti směru hodinových ručiček. Ozve se klapnutí...



... válec se uvolní a pákou jej vytáhneme z hlavice.



Po vyčištění a vysušení vsuneme válec zpět mírně pootočený (jako jsme jej vytáhli) – zapadne do otvoru v boku.



Vsuneme páku ve správné poloze zpět, vnitřní válec se sám nastaví do původní polohy.

Pozor na chyby při čištění:

Pokud jsme vyjmuli gumový ventil, musíme jej **SPRÁVNĚ** opět vrátit na jeho místo (doporučujeme nevyjímat, pouze čistit vodou a mýdlem! Mohlo by dojít k jeho zničení a tím nutnosti koupit novou hlavici...)

SPRÁVNĚ



ŠPATNĚ

